

NEA SMART BASIS 24 V

Installationsanleitung

INHALT

1	Sicherheit	3
1.1	Verwendete Symbole und Warnhinweise	3
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.4	Personelle Voraussetzungen	3
1.5	Einschränkungen für die Bedienung	3
1.6	Konformität	3
•		
2	Ausführungen	4
2.1	Lieferumfang	4
2.2	Anzeigen und Bedienelemente	4
2.3	Anschlüsse	5 5
2.4	Technische Daten	5
3	Installation	6
3.1	Montage	6
3.2	Elektrischer Anschluss	6
3.2.1	Externes Change Over-Signal	7 7 7
3.2.2	Pumpe/Wärme-/(Kälte)erzeuger	7
3.2.3	Optionaler Taupunktsensor	7
3.2.4	Pilot-Funktion für Change Over Heizen/Kühlen	7
3.2.5	Externe Schaltuhr	8
3.2.6	Room BUS	8
3.2.7	System BUS	8
3.2.8	Verwendung eines Begrenzungsthermostats	8
3.2.9	Anschluss Ethernet	9
	lub atrialma alma a	40
4	Inbetriebnahme	10
4.1	Erstinbetriebnahme	10
4.2	Basisstationen miteinander verbinden (Pairing) / trennen	10
	Raumregler einer Heizzone zuordnen (Pairing)	11
4.4	Verbindungstest durchführen	11
4.5	Systemkonfiguration Customkonfiguration mit microCD Korto	11
4.5.1	Systemkonfiguration mit microSD-Karte	11
4.5.2	Konfiguration mit Nea Smart Raumregler D	11
4.6	Werkseinstellungen wiederherstellen	12
5	Schutzfunktionen und Notbetrieb	14
5.1	Schutzfunktionen	14
5.1.1	Pumpenschutzfunktion	14
5.1.2	Ventilschutzfunktion	14
5.1.3	Frostschutzfunktion	14
5.1.4	Taupunktüberwachung	14
5.1.5	Begrenzungsthermostat	14
5.2	Notbetrieb	14

Problembehebung und Reinigung	15
Fehleranzeigen und -behebung	15
Sicherung wechseln	16
Reinigung	16
Außerbetriebnahme	17
Außerbetriebnahme	17
Entsorgung	17
	Fehleranzeigen und -behebung Sicherung wechseln Reinigung Außerbetriebnahme Außerbetriebnahme



Weitere Informationen zum negelsystem res sämtliche Dokumente zum Download finden Sie unter Weitere Informationen zum Regelsystem Nea Smart sowie



1 SICHERHEIT

1.1 Verwendete Symbole und Warnhinweise



Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Warnhinweise sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.



Hinweis

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Nea Smart Basis 24 V dient

- dem Aufbau einer Einzelraumregelung (Nachregelung) mit bis zu 8 Zonen für Heiz- und Kühlsysteme,
- dem Anschluss von bis zu 12 Stellantrieben UNI 24 V und 8 Nea Smart Raumreglern D oder Nea Smart Raumreglern, einer Pumpe, einem CO-Signalgeber, einem Taupunktsensor mit potentialfreiem Kontakt sowie einer externen Schaltuhr.
- der ortsfesten Installation.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für die der Hersteller nicht haftet.

Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt und führen zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Basisstation steht unter Spannung.

- Vor dem Öffnen stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
- Am Pumpen- und Kesselkontakt anliegende Fremdspannungen freischalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

Notfall

Im Notfall gesamte Einzelraumregelung spannungsfrei schalten.

Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie an nachfolgende Nutzer weiter.

1.4 Personelle Voraussetzungen

Autorisierte Fachkräfte

Die Elektroinstallationen sind nach den aktuellen VDE-Bestimmungen sowie den Vorschriften Ihres örtlichen EVU auszuführen. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einem staatlich anerkannten **Ausbildungsabschluss** als Elektroanlagenmonteur/in oder Elektroniker/in entsprechen (entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekanntgemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschlüssen im europäischen Gemeinschaftsrecht.)

1.5 Einschränkungen für die Bedienung

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.6 Konformität

Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den Anforderungen aus den Richtlinien:

- 2004/108/EG mit Änderungen "Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit"
- 2006/95/EG mit Änderungen "Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen"

Für die Gesamtinstallation können weitergehende Schutzanforderungen bestehen, für deren Einhaltung der Installateur verantwortlich ist.

2 AUSFÜHRUNGEN

2.1 Lieferumfang




Abb. 2-1 Lieferumfang

2.2 Anzeigen und Bedienelemente




Abb. 2-2 Anzeigen und Bedienelemente

Nr.	Name	LED	Zustand	Funktion
1	Fuse	rot	Leuchtet	Defekt der Sicherung
2	syBUS	gelb	Leuchtet Blinkt	Aktivität des syBUS Schreibzugriff auf microSD-Card
3	Error	rot	Leuchtet	Begrenzungsthermostat aktiv
4	Power	grün	Leuchtet	Basisstation ist betriebsbereit
5	Pump	grün	Leuchtet	Pumpenansteuerung aktiv
6	Boiler	grün	Leuchtet	Aktive Kesselansteuerung bei Verwendung des Boiler-Relais zur Kesselsteuerung
7	Cool H%	blau	Leuchtet	Kühlbetrieb aktiv
			Blinkt	Betauung festgestellt
8	Master	gelb	Leuchtet	Basisstation ist als Master konfiguriert
			Blinkt	Basisstation ist als Slave konfiguriert
9	NO	gelb	Leuchtet	Anlage ist für NO-Antriebe (stromlos-auf) parametriert
10	Heizzonen 1-x	grün		Zeigt jeweilige Aktivität der Heiz-/ Kühlzonen
11	rmBUS Taster	-		Bedientaster für rmBUS- Funktionalität
12	syBUS Taster	-		Bedientaster für syBUS- Funktionalität

Tab. 2-1 Anzeigen und Bedienelemente

2.3 Anschlüsse




Abb. 2-3 Anschlüsse

Nr.	Anschluss	Funktion
1	Netztrafo	Anschluss für Systemtrafo
2	Ausgang 24 V	Ausgang für die Versorgung z. B. eines Begrenzungsthermostats (bauseitige Bereitstellung)
3	Begrenzungsthermostat	Anschluss für bauseitig bereitgestellten Begrenzungsthermostat zum Schutz empfindlicher Oberflächen (optional)
4	Pumpe	Anschluss zur Ansteuerung der Pumpe
5	Kessel	Anschluss zur Ansteuerung des Kessels bzw. Ausgang für CO-Pilot-Funktion
6	ECO	Potentialfreier Eingang für Anschluss externer Schaltuhr
7	Change Over	Potentialfreier Eingang (gemäß SELV) für externes Change Over-Signal
8	Taupunktsensor	Potentialfreier Eingang (gemäß SELV) für Taupunktsensor
9	Stellantriebe	12 Anschlüsse für Stellantriebe UNI 24 V
10	RJ45-Anschluss	Ethernet-Schnittstelle zur Integration der Basisstation ins Heimnetzwerk
11	RJ12-Anschluss	Anschluss für aktive Antenne
12	microSD-Kartenslot	Ermöglicht das Einspielen von Firmware-Updates und individuellen Systemeinstellungen

Tab. 2-2 Anschlüsse

2.4 Technische Daten

	Nea Smart Basis 24 V
Ethernet	X
Anzahl Heizzonen	8
Anzahl Antriebe	4x2 + 4x1
Max. Nennlast aller Antriebe	24 W
Schaltleist. je HZ	max. 1 A
Pumpenausgang	8 A ohmsch, induktiv max. 200 VA
Betriebsspannung	24 V / ±20 %
Netzanschluss	Systemtrafo mit Netzstecker
Leistungsaufn. (ohne Pumpe)	50 W (durch Systemtrafo begrenzt)
Leistungsaufn. im Leerlauf/mit Trafo	1,1 W / 1,4 W
Schutzklasse	II
Schutzgrad/Überspannungskateg.	IP20 / III
Sicherung	5 x 20 mm, T2A
Umgebungstemp.	0 °C - 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 - 80 % nicht kondensierend
Abmessungen	370 x 52 x 75 mm
Material	PC+ABS
Regelgenauigkeit vom Sollwert:	±1 K
Regelschwingen	±0,2 K
Max. Leitungslänge	500 m
rmBus-Anschluss	verpolungssicher

Tab. 2-3 Technische Daten

3 INSTALLATION

3.1 Montage

Lebensgefahr durch elektrische Spannung.
Alle Installationsarbeiten sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.

Installation




Abb. 3-1 Installation

3.2 Elektrischer Anschluss

Lebensgefahr durch elektrische Spannung.
Alle Installationsarbeiten sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.

Die Verschaltung einer Einzelraumregelung hängt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom Installateur geplant und realisiert werden. Für die Steck-/Klemmanschlüsse sind nachfolgende Querschnitte verwendbar:

- massive Leitung: $0.5 1.5 \text{ mm}^2$
- flexible Leitung: $1.0 1.5 \text{ mm}^2$
- Leitungsenden 8 9 mm abisoliert
- Leitungen der Antriebe können mit den ab Werk montierten Aderendhülsen verwendet werden.



Die Klemmenpaare L1/L1' und L2/L2' sind intern verbunden.




Abb. 3-2 Elektrischer Anschluss

3.2.1 Externes Change Over-Signal




Abb. 3-3 Anschluss Change Over-Signal

Bei Nutzung eines externen Change Over-Signals schaltet die Gesamtanlage entsprechend dieses Signals zwischen Heizen und Kühlen um.

3.2.2 Pumpe/Wärme-/(Kälte)erzeuger




Abb. 3-4 Anschluss Pumpe und Wärmeerzeuger

Der Anschluss "Boiler" ermöglicht die Steuerung eines Wärme- oder Kälteerzeugers. Zusätzlich kann eine Pumpe direkt versorgt und gesteuert werden.

Es wird die Verwendung eines Hilfsrelais für die Pumpenansteuerung empfohlen.

3.2.3 Optionaler Taupunktsensor




Abb. 3-5 Anschluss Taupunktsensor

Bauseitig bereitzustellende Taupunktsensoren dienen dem Schutz vor Betauung im Modus Kühlen.

Der Taupunktalarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt des Taupunktsensors **geschlossen** wird.

3.2.4 Pilot-Funktion für Change Over Heizen/Kühlen




Abb. 3-6 Verwendung des "Boiler"-Ausgangs als Pilotsignal für Change Over

Steht kein externes Change Over-Signal zur Verfügung, kann die interne Pilot-Funktion der Basisstation zur Umschaltung der Gesamtanlage zwischen den Betriebsmodi Heizen und Kühlen verwendet werden. Hierbei kommt ein von der Basisstation zur Umschaltung genutzes Relais zum Einsatz.

3.2.5 Externe Schaltuhr




Abb. 3-7 Anschluss einer externen Schaltuhr

Die Basisstation verfügt über einen ECO-Eingang für den Anschluss einer externen Schaltuhr, wenn die interne Uhr des Nea Smart Raumreglers D nicht genutzt werden soll. Bei Aktivierung des Eingangs durch die Schaltuhr werden die Heizzonen in den Nachtbetrieb geschaltet.

3.2.6 Room BUS




Abb. 3-8 Anschluss der Nea Smart Raumregler an die Nea Smart Basis

An dem Room Bus (rmBUS) können acht Nea Smart Raumregler angeschlossen werden. Der Anschluss der Raumregler ist verpolungssicher und kann in den Topologien Linie, Baum und Stern erfolgen. Für die Verdrahtung ist vorzugsweise eine Installationsleitung I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm zu verwenden. Es ist aber auch möglich eine vorhandene Leitung mit mindestens 2 Adern zu verwenden. Die länderspezifischen Normen und Vorschriften sind jedoch immer zu beachten!

3.2.7 System BUS




Abb. 3-9 Verbindung von Basisstationen über System BUS

Zu verwendende Leitung: I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm. Schirm beidseitig mit Gerätemasse (Gnd) verbinden!

Für den Austausch globaler Systemparameter können max. sieben Basisstationen über den System BUS (syBUS) miteinander verbunden werden. Nachdem die Verdrahtung hergestellt ist, müssen die Basisstationen miteinander gepairt werden - siehe Kapitel 4.2. Bei einem Leitungsdurchmesser <6 mm ist die Zugentlastung bauseits vorzusehen.

3.2.8 Verwendung eines Begrenzungsthermostats




Abb. 3-10 Anschluss eines Begrenzungsthermostats

Anschluss eines bauseitig bereitgestellten Begrenzungsthermostats (1). Dieser schaltet die Pumpe aus und schaltet den Eingang TB, wenn zu hohe Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung erkannt werden. Wird der TB-Eingang geschaltet, fährt die Basisstation alle Antriebe automatisch zu.

3.2.9 Anschluss Ethernet

Die Nea Smart Basis 24 V verfügt über eine RJ45-Schnittstelle und einen integrierten Web-Server zur Steuerung und Konfiguration des Systems per PC/Laptop und über das Internet.

- Basisstation per Netzwerkkabel ins Heimnetzwerk integrieren oder direkt mit PC/Laptop verbinden.

Einrichtung im Heimnetzwerk:

- Menü des Routers (siehe Handbuch des jeweiligen Geräts) über die Adresszeile im Web-Browser (Internet Explorer, Firefox, ...) aufrufen.
- Übersicht aller im Netzwerk befindlichen Geräte anzeigen lassen.
- Einen Abgleich der MAC-Adresse (siehe Typenschild) durchführen, um die der Basisstation zugeordnete IP-Adresse herauszubekommen.
- IP-Adresse der Basisstation notieren und in die Adresszeile des Web-Browsers eingeben, um das Webinterface zu öffnen.

Direkter Anschluss an PC/Laptop:

- Netzwerkeinstellungen im PC/Laptop aufrufen und dem PC manuell die IP-Adresse 192.168.100.1 sowie die Subnetzmaske 255.255.0.0 zuweisen.
- Durch Eingabe der IP-Adresse 192.168.100.100 in die Adresszeile des Web-Browsers ist der Zugriff auf das Webinterface möglich.
 Weitere Informationen zur Einrichtung sowie zum weltweiten Zugriff über das Internet erhalten Sie unter www.rehau.com/neasmart.

4 INBETRIEBNAHME

4.1 Erstinbetriebnahme

In den ersten 30 Minuten nach dem Einschalten der Netzspannung befindet sich die Basisstation im Installationsmodus. In diesem Modus werden die Soll- und Isttemperaturen verglichen, alle weiteren Funktionen sind deaktiviert. Liegt die Isttemperatur unter der Solltemperatur, wird der dem jeweiligen Raumregler zugeordnete Ausgang an der Basisstation angesteuert. Dadurch erfolgt die Signalisierung an der Basisstation ohne Verzögerung, wodurch die Zuordnung zwischen dem Raumregler und dem Ausgang der Basisstation kontrolliert werden kann.

- Netzspannung einschalten
- Die Basisstation initialisiert f
 ür 30 Minuten den Installationsmodus.
- Ist die Basisstation für NC-Antriebe parametriert, werden alle Heizzonen für 10 Minuten angesteuert, um die First-Open Funktion von NC-Antrieben zu entriegeln.
- Die LED "Power" (Betriebsanzeige) leuchtet dauerhaft.

4.2 Basisstationen miteinander verbinden (Pairing) / trennen

Beim Einsatz mehrerer Basisstationen in einem Heizsystem können bis zu sieben Geräte für den Austausch globaler Systemparameter per Systembus (syBUS) miteinander verbunden werden (Pairing). Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-/Slave-Prinzip. Anforderungen und Status-Meldungen werden zwischen den Einheiten ausgetauscht. Die Master-Einheit steuert zentral die direkt verbundenen Funktionen/Komponenten:

- CO Ein-/Ausgang (bei aktivierter Pilot-Funktion)
- Kessel-Ausgang
- Pumpen-Ausgang




Abb. 4-1 System mit mehreren Basiseinheiten

Die Basisstation, an der die Komponenten angeschlossen sind, muss als Master konfiguriert werden. Weitere Basisstationen können nur mit dem Master gepairt werden.

Das Pairing der Basisstationen wird wie folgt durchgeführt:

- 1. syBUS-Taster der Basisstation, die als Master konfiguriert werden soll, für 3 Sek. drücken, um den Pairing-Modus zu starten.
 - Die LED "syBUS" blinkt.
 - Der Pairing-Modus ist für 3 Minuten bereit, das Pairing-Signal einer anderen Basisstation zu empfangen.
- Den syBUS-Taster an der Basisstation, die als Slave konfiguriert werden soll, zwei mal hintereinander für 1 Sek drücken, um diese mit dem Master zu pairen.
 - Pairing-Modus wird selbstständig verlassen, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
 - Die LED "Master" leuchtet dauerhaft an der Master-Basisstation.
 - Die LED "Master" **blinkt**, wenn die Basisstation als Slave konfiguriert wurde.
- 3. Für das Pairen einer weiteren Basisstation den Vorgang wiederholen.

Das Trennen gepairter Basisstationen ist wie folgt möglich:

- 4. syBUS-Taster der Basisstation, bei der das Pairing aufgehoben werden soll, für 3 Sek. drücken, um den Pairing-Modus zu starten.
 - Die LED "syBUS" blinkt.
- 5. syBUS-Taster erneut drücken und für ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
 - Die Basisstation startet neu und die LED "Master" erlischt.

4.3 Raumregler einer Heizzone zuordnen (Pairing)

- 1. rmBUS-Taster der Basisstation für 3 Sek. drücken, um den Pairing-Modus zu starten.
 - Die LED "Heizzone 1" blinkt.
- Durch erneutes, kurzes Drücken die gewünschte Heizzone auswählen
 - Die ausgewählte Heizzone ist für 3 Minuten bereit, das Pairing-Signal eines Raumreglers zu empfangen.
- 3. Pairing-Funktion am Raumregler aktivieren (siehe Handbuch Raumregler).
 - Pairing-Modus wird verlassen, sobald eine erfolgreiche Zuordnung erfolgt.
 - Die LED der zuvor angewählten Heizzone leuchtet für 1 Minute.
- 4. Für die Zuordnung weiterer Raumregler Vorgang wiederholen.

Ein Raumregler kann mehreren Heizzonen zugeordnet werden. Die Zuordnung mehrerer Raumregler zu einer Zone ist nicht möglich.

4.4 Verbindungstest durchführen

Mit dem Verbindungstest kann die Kommunikation zwischen der Basisstation und dem Raumregler getestet werden.

Die Basisstation darf sich nicht im Pairing-Modus befinden.

- 1. Den Verbindungstest am Raumregler starten (siehe Handbuch Raumregler).
 - Die dem Raumregler zugeordnete Heizzone wird für 1 Minute angesteuert und damit je nach Betriebszustand ein- oder ausgeschaltet.
- 2. Erfolgt keine Ansteuerung, ist das Signal unterbrochen. Überprüfen Sie
 - ob der Raumregler mit der Basisstation gepairt ist
 - ob alle Anschlüsse Kontakt haben
 - ob die Busleitung unterbrochen ist.

4.5 Systemkonfiguration

Die Konfiguration der Basisstation erfolgt wahlweise über microSD-Karte, die Weboberfläche der Basisstation oder die Service-Ebene des Nea Smart Raumreglers D.

4.5.1 Systemkonfiguration mit microSD-Karte

Über den EZR Manager SD Card unter www.ezr-home.de können individuelle Einstellungen vorgenommen und per microSD-Karte in die Basisstation übertragen werden. Ab der Softwareversion 01.70 erkennt die Basisstation microSD-Karten >2 GB mit den Formaten FAT16 oder FAT32.

- Öffnen Sie www.ezr-home.de über den Web-Browser Ihres PCs, wählen Sie EZR Manager SD Card und folgen Sie den Anweisungen online.
- 2. Die microSD-Karte mit den aktualisierten Daten in die Basisstation stecken.
 - Der Übertragungsvorgang startet automatisch und kopiert die aktualisierten Daten in die Basisstation.
 - Während des Übertragungsvorganges blinkt die LED "syBUS".
 - Bei erfolgreicher Datenübertragung erlischt die LED "syBUS".

4.5.2 Konfiguration mit Nea Smart Raumregler D

Die Service-Ebene des Nea Smart Raumreglers D ist durch einen PIN-Code geschützt und darf ausschließlich von autorisierten Fachkräften genutzt werden.



Fehlerhafte Konfigurationen führen zu Fehlern und Anlagenschäden.

- 1. Drehknopf drücken.
- 2. Menü "Service-Ebene" auswählen und durch Drücken aktivieren.
- 3. 4-stellige PIN (Standard: 1234) durch Drehen und Drücken eingeben.
- Parameter (PAr) durch erneutes Drücken auswählen und Nummer-Code des gewünschten Parameters (siehe folgende Tabelle) eingeben.
- 5. Parameter nach Bedarf ändern und durch Drücken bestätigen.

4.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Achtung! Sämtliche Nutzer-Einstellungen gehen verloren.

- 1. Falls vorhanden, die microSD-Karte der Basisstation entnehmen und die Parameter-Datei "params_usr.bin" am PC löschen.
- 2. rmBUS-Taster der Basisstation für 3 Sek. gedrückt halten, um den Pairing-Modus zu starten.
 - Die LED "Heizzone 1" blinkt.
- 3. rmBUS-Taster erneut drücken und für 10 Sekunden gedrückt halten.
 - Alle Heizzonen-LEDs blinken gleichzeitig.
 rmBUS-Taster weitere 5 Sekunden gedrückt halten.
 - LEDs leuchten gleichzeitig und erlöschen im Anschluss.

Die Basisstation ist auf Werkeinstellung zurückgesetzt und verhält sich wie bei der Erstinbetriebnahme (siehe Kapitel 4).



Zuvor zugeordnete Raumregler müssen neu gepairt werden, siehe Kapitel 4.3.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Voreinstellung	Einheit
010	Verwendetes Heizsystem	je Heizzone einstellbar: Fußbodenheizung (FBH)Standard / FBH Niedrigenergie /	1	FBH St.=0
		Radiator / Konvektor passiv / Konvektor aktiv		FBH NE=1
				RAD=2
				KON pas.=3
				KON akt.=4
020	Heizen-/Kühlen sperren	Sperren der Schaltausgänge in Abhängigkeit des aktivierten Betriebsmodus	0	normal=0
		(Heizen/Kühlen)		Heizen sperren=1
				Kühlen sperren=2
030	Bediensperre	Aufheben der Bediensperre passwortgeschützt ausführen	0	Deaktiviert=0
	(Kindersicherung)			Aktiviert=1
031	Passwort Bediensperre	PIN festlegen, wenn Par. 30 auf aktiviert gesetzt	_	00009999
040	Externer Sensor am RBG	Anmelden eines zus. Sensors zur Erfassung der Fußbodentemperatur (FBH),	2	kein Sensor=0
	angeschlossen	der Raumtemperatur oder des Taupunktes		Taupunktsen.=1
				Temp FBH=2
				Temp Raum=3
050	Hintergrundbeleuchtung	je Raumregler einstellbar: Dauer, die das Display nach der Bedienung weiter	15	0 30 s
		beleuchtet wird		Standard 15 s
051	Helligkeit	je Raumregler einstellbar: Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des	50	10 100 %
		Displays ein.		Standard: 50 %
052	Kontrast	je Raumregler einstellbar: Stellt den Kontrast des Displays ein.	3	0 7
				Standard: 3
060	Korrektur Ist-Wert-Erfassung	Erfassung der Isttemperatur mit einem Korrekturfaktor versehen	0,0	-2,0+2,0 K
110	M/Salasian Calcultura	Hannahaltana NO and NO Astrick on Astrick	0	in 0,1-Schritten
110	Wirksinn Schaltausgang	Umschaltung NC und NO Antrieben (nur global)	0	NC=0 / NO=1
115	Verwendung Absenkeingang	Umschaltung zwischen Nutzung des ECO-Eingangs zur Absenkung oder der	0	ECO=0
		Urlaubsfunktion des RBG.		Urlaub=1
		Über den Raumregler kann die Urlaubsfunktion nicht mehr aktiviert werden,		
100	E. 1. 2. T	wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt wurde.		00.0
120	Einheit Temperatur-anzeige	Umstellung der Anzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit	0	°C=0
Vonfi	auration Dumna			°F=1
	guration Pumpe	Character size at label at the little of the LIVAN and a stable label at the label	0	lalial O
130	Pumpenausgang	Steuerung einer lokalen (im HKV) oder globalen (Heizungsanlage)	0	lokal=0
101	Dumananart	Umwälzpumpe verwenden. Auswahl der verwendeten Pumpe: Konventionelle Pumpe (KP) /	- 1	global=1 KP=0
131	Pumpenart		1	
132	Vorlaufzeit der Pumpe	Hocheffizienzpumpe (HP) Zeit, die vom Zeitpunkt einer Anforderung eines Schaltausgangs bis zum	4 min	HP=1 [min]
132	voriauizeit dei Fullipe		4 111111	[111111]
133	Nachlaufzeit der Pumpe	Einschalten der Pumpe vergeht. Zeit, die vom Zeitpunkt des Ausschaltens der Schaltausgänge bis zum	2 min	[min]
100	Naciliauizeit dei Fullipe	Ausschalten der Pumpe vergeht.	١١١١١١	[IIIIII]
134	Wirksinn Schaltausgang	Bei Verwendung des Pumpenrelais als Steuerausgang kann der Wirksinn	0	normal=0
104	Williami Ocharadogang	invertiert werden	O	invertiert=1
135	Mindestlaufzeit	Die Mindestlaufzeit gibt an wie lange die Hocheffizienzpumpe laufen muss bis	30 min	[min]
100	Will GOSHAGIZOIT	sie wieder ausgeschaltet werden darf	00 111111	[]
136	Mindeststillstandszeit	Hocheffizienzpumpe: Die Pumpe darf nur abgeschaltet werden wenn eine	10 min	[min]
				F 111113

Nr.	Parameter	Beschreibung	Voreinstellung	Einheit
Konfi	guration Change Over Funktionali			
140	Funktion Relais Kessel /	Auswahl ob der Schaltausgang zur Ansteuerung eines Pumpenrelais oder als	0	Boiler=0
	CO-Ausgang	CO-Pilot dienen soll		CO-Pilot=1
141	Vorlaufzeit	Vorlaufzeit Kesselrelais bei konv. Pumpe	5 min	[min]
142	Nachlaufzeit	Nachlaufzeit Kesselrelais bei konv. Pumpe	1 min	[min]
143	Wirksinn Schaltausgang	Bei Verwendung als Steuerausgang kann die Relaisfunktion invertiert werden.	0	normal=0
				invertiert=1
160	Frostschutzfunktion	Ansteuerung der Schaltausgänge bei T _{ist} <x°c< td=""><td>1</td><td>Deaktiviert=0</td></x°c<>	1	Deaktiviert=0
101			0.00	Aktiviert=1
161	Frostschutztemperatur	Grenzwert der Raumtemperatur zur Aktivierung der Frostschutzfunktion	8 °C	[°C]
170	Smart Start	Anlernen des Temperaturverhaltens der einzelnen Heizzonen	0	Deaktiviert=0
NI II	111			Aktiviert=1
Notbe	·			
180	Dauer bis Aktivierung	Dauer bis Aktivierung der Notbetriebroutine	180 min	[min]
181		Dauer eines PWM-Zyklus im Notbetrieb	15 min	[min]
182	Einschaltdauer PWM Heizen	Ansteuerdauer im Heiz-Betrieb	25 %	[%]
183	Einschaltdauer PWM Kühlen	Ansteuerdauer im Kühl-Betrieb	0 %	[%]
Venti	Ischutzfunktion			
190	Dauer bis Aktivierung	Startzeit nach letzter Ansteuerung	14 d	[d]
191	Ventilansteuer-dauer	Ventilansteuerdauer (0 = Funktion deaktiviert)	5 min	[min]
Pump	penschutzfunktion			
200	Dauer bis Aktivierung	Startzeit nach letzter Ansteuerung	3 d	[d]
201	Ansteuerdauer	Ansteuerdauer (0 = Funktion deaktiviert)	5 min	[min]
210	First-Open-Funktion (FO)	Ansteuerung aller Schaltausgänge bei Einschalten der Spannungsversorgung	10 min	[min]
				Aus = 0
220	Automatische Sommer-/	Bei aktivierter Umstellung erfolgt die Zeitanpassung automatisch nach	1	Deaktiviert=0
	Winterzeitumstellung	MEZ-Richtlinien		Aktiviert=1
230	Absenkdifferenztemperatur	Bei Aktivierung der Absenkung über den externen Eingang	2 K	[K]

Tab. 4-1 Parameter

5 SCHUTZFUNKTIONEN UND NOTBETRIEB

5.1 Schutzfunktionen

Die Basisstation verfügt über zahlreiche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden am Gesamtsystem.

5.1.1 Pumpenschutzfunktion

Zur Vermeidung von Schäden durch längeren Stillstand wird die Pumpe innerhalb vordefinierter Zeiträume angesteuert. Während dieses Zeitraumes leuchtet die LED "Pumpe" (siehe Parameter 200/201).

5.1.2 Ventilschutzfunktion

In Zeiträumen ohne Ventilansteuerung (beispielsweise außerhalb der Heizperiode), werden alle Heizzonen mit angemeldetem Raumregler zyklisch angesteuert, um dem Festsetzen der Ventile vorzubeugen (siehe Parameter 190/191).

5.1.3 Frostschutzfunktion

Unabhängig vom Betriebsmodus, verfügt jeder Schaltausgang über eine Frostschutzfunktion. Sobald eine zuvor eingestellte Frostschutztemperatur (5...10 °C) unterschritten ist, werden die Ventile der zugeordneten Heizzone solange angesteuert, bis diese erreicht ist. Die Frostschutztemperatur ist über microSD-Karte, die Softwareoberfläche der Ethernet-Variante oder die Service-Ebene des Nea Smart Raumreglers D (Parameter 161) einstellbar.

5.1.4 Taupunktüberwachung

Ist die Anlage mit einem Taupunktsensor (bauseitige Bereitstellung) ausgestattet, werden bei Feststellung von Betauung die Ventile aller Heizzonen zugefahren, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Auswertung vom Eingang des Taupunktsensors erfolgt nur im Kühl-Betrieb.

Der Taupunktalarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt **geschlossen** wird.

5.1.5 Begrenzungsthermostat

Beim Einsatz eines optionalen Begrenzungsthermostaten, werden beim Überschreiten einer kritischen Temperatur alle Ventile zugefahren, um Schäden an empfindlichen Bodenbelägen zu vermeiden.

5.2 Notbetrieb

Kann die Basisstation nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit keine Verbindung mehr zum der Heizzone zugeordneten Raumregler herstellen, wird automatisch der Notbetrieb aktiviert. Im Notbetrieb werden die Schaltausgänge an der Basisstation unabhängig vom Heizsystem mit einer modifizierten PWM-Zyklusdauer (Parameter 181) angesteuert, um das Auskühlen der Räume (im Betrieb Heizen) bzw. eine Betauung (im Betrieb Kühlen) zu vermeiden.

6 PROBLEMBEHEBUNG UND REINIGUNG

6.1 Fehleranzeigen und -behebung





Abb. 6-1 Anzeigen und Bedienelemente




Tab. 6-1 Fehlerbehebung





6.2 Sicherung wechseln


Lebensgefahr durch elektrische Spannung.
Basisstation steht unter Spannung.


- Vor dem Öffnen Basisstation stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
- Überprüfen Sie die Verdrahtung und die angeschlossenen Komponenten auf Fehler, bevor Sie eine neue Sicherung einsetzen und die Netzspannung wieder einschalten.
- Verwenden Sie nur die für das Gerät vorgesehene Sicherung T2A, $5\ x\ 20\ mm.$














Abb. 6-2 Wechseln der Sicherung

6.3 Reinigung

Zum Reinigen nur ein trockenes, lösungsmittelfreies, weiches Tuch verwenden.

7 AUSSERBETRIEBNAHME

7.1 Außerbetriebnahme



Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Basisstation steht unter Spannung.

- Vor dem Öffnen Basisstation stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
- Am Pumpen- und Kesselkontakt anliegende Fremdspannungen freischalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

7.2 Entsorgung



Die Basisstationen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Betreiber ist dazu verpflichtet, die Geräte an entsprechenden Rücknahmestellen abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung

der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen schützt und die Umwelt schont. Informationen, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Geräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben.

NOTIZEN

NOTIZEN

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das REHAU Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.de/LZB. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungasnsprüche, wobel sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

REHAU VERKAUFSBÜROS

AE: Middle East, +971 4 8835677, dubai@rehau.com AR: Buenos Aires, +54 11 48986000, buenosaires@rehau.com AT: Linz, +43 732 3816100, linz@rehau.com Wien, +43 2236 24684, wien@rehau.com **Graz**, +43 361 403049, graz@rehau.com **Alt:** Adelaide, +61 8 82990031, adelaide@rehau.com **Brisbane**, +61 7 55271833, brisbane@rehau.com **Melbourne**, +61 3 95875544, melbourne@rehau.com **Prith**, +61 8 94564311, perth@rehau.com **Sydney**, +61 2 87414500, sydney@rehau.com **Az: Baku**, +99 412 5110792, baku@rehau.com **BA: Sarajevo**, +387 33 475500, sarajevo@rehau.com **BE: Bruxelles**, +32 16 399911, bruxelles@rehau.com **BG: Sofia**, +359 2 8920471, sofia@rehau.com **BR:** $\textbf{Arapongas}, +55\,43\,31522004, arapongas@rehau.com\,\textbf{Belo\,Horizonte}, +55\,31\,33097737, belohorizonte@rehau.com\,\textbf{Caxias\,do\,Sul}, +55\,54\,32146606, caxias@rehau.com\,\textbf{Mirassol}, +55\,17\,32535190, mirassol@rehau.com\,\textbf{Recife}, +55\,81\,32028100, recife@rehau.com\,\textbf{BY:\,Minsk}}, +375\,17\,2450209, minsk@rehau.com\,\textbf{CA:\,Moncton}, +1\,506\,5382346, moncton@rehau.com\,\textbf{CA:\,Moncton}, +1\,506\,538246, moncton@rehau.com\,\textbf$ rehau.com Montreal, +1 514 9050345, montreal@rehau.com St. John's, +1 709 7473909, stjohns@rehau.com Toronto, +1 905 3353284, toronto@rehau.com Vancouver, +1 604 6264666, vancouver@rehau.com CH: Bern, +41 31 720120, bem@rehau.com Vevey, +41 21 9482636, vevey@rehau.com Zuerich, +41 44 8397979, zuerich@rehau.com CN: Guangzhou, +86 20 87760343, guangzhou@rehau.com Beijing, +86 10 64282956, beijing@rehau.com Shanghai, +86 21 63551155, shanghai@rehau.com Chengdu, +86 28 86283218, chengdu@rehau.com Xian, +86 29 68597000, xianghalwerhau.com Shenyang, +86 24 22876807, shenyang@rehau.com QingDao, +86 32 86678190, qingdao@rehau.com C0: Bogota, +57 1 898 528687, bogota@rehau.com C2: Praha, +420 272 190111, praha@rehau.com DE: Berlin, +49 30 667660, berlin@rehau.com Bielefeld, +49 521 208400, berlin@rehau.com DE: Berlin, +49 30 667660, berlin@rehau.com Bielefeld, +49 521 208400, berlin@rehau.com DE: Berlin, +49 30 667660, berlin@rehau.com DE: Berlin, +40 30 667660, berlin@rehau.com DE: Berlin DE bielefeld@rehau.com Bochum, +49 234 689030, bochum@rehau.com Frankfurt, +49 6074 40900, frankfurt@rehau.com Hamburg, +49 40 733402100, hamburg@rehau.com Hannover, +49 5136 891181, hannover@rehau.com Leipzig, +49 34292 820, leipzig@rehau.com München, +49 8102 860, muenchen@rehau.com Nürnberg, +49 9131 934080, nuemberg@rehau.com Stuttgart, +49 7159 16010, stuttgart@rehau.com Ingolstadt, +49 841 142626200, ingolstadt@rehau.com DK: Kobenhavn, +45 46 773700, kobenhavn@rehau.com EE: Tallinn, +372 6025850, tallinn@rehau.com ES: Barcelona, +34 93 6353500, barcelona@rehau.com Bilbao, +34 94 4538636, bilbao@rehau.com Madrid, +34 91 $6839425, madrid@rehau.com \textbf{Fl: Helsinki}, +3589 \ 87709900, helsinki@rehau.com \textbf{FR: Lyon}, +33472026300, lyon@rehau.com \textbf{Metz}, +3368500, metz@rehau.com \textbf{Paris}, +33134836450, paris@rehau.com \textbf{GB: Glasgow}, +441698503700, glasgow@rehau.com \textbf{Manchester}, +441617777400, manchester@rehau.com \textbf{Slough}, +441753588500, slough@rehau.com \textbf{Manchester}, +441753588500, slough@rehau.com \textbf{Manchester}, +441617777400, manchester@rehau.com \textbf{Slough}, +441753588500, slough@rehau.com \textbf{Manchester}, +441617777400, manchester@rehau.com \textbf{Manchester}, +4416$ rehau.com Ross on Wye, +44 1989 762643, rowy@rehau.com London, +44 207 3078590, london@rehau.com GE: Tbilisi, +995 32 559909, tbilisi@rehau.com GR: Athens, +30 21 06682500, athens@rehau.com **Thessaloniki**, +302310633301, thessaloniki@rehau.com **HK: Hongkong**, +85228987080, hongkong@rehau.com **HR: Zagreb**, +38513444711, zagreb@rehau.com **HU: Budapest**, +3623530700, budapest@rehau.com **ID: Jakarta**, +622145871030, jakarta@rehau.com **IE: Dublin**, +35318165020, dublin@rehau.com **IN:** Mumbai, +91 22 61485858, mumbai@rehau.com New Delhi, +91 11 45044700, newdelhi@rehau.com Bangalore, +91 80 2222001314, bangalore@rehau.com IT: Pesaro, +39 0721 200611, pesaro@rehau.com Roma, +39 06 90061311, roma@rehau.com Treviso, +39 0422 726511, treviso@rehau.com JP: Tokyo, +81 3 57962102, tokyo@rehau.com KR: Seoul, +82 2 5011656, seoul@rehau.com KZ: Almaty, +7 727 3941301, almaty@rehau.com LT: Vilnius, +370 5 2461400, vilnius@rehau.com LV: Riga, +371 6 7609080, riga@rehau.com MA: Casablanca, +212 522250593, casablanca@rehau.com MK: Skopje, +389 2 2402, skopje@rehau.com MX: Celaya, +52 461 6188000, celaya@rehau.com Mo: Noiterrey, +52 81 81210130, monterrey@rehau.com NL: Nijkerk, +31 33 2479911, nijkerk@rehau.com NO: Oslo, +47 2 2514150, oslo@rehau.com NZ: Auckland, +64 9 2722264, auckland@rehau.com PE; Lima. +51 1 2261713, lima@rehau.com PL; Katowice, +48 32 7755100, katowice@rehau.com Warszawa. +48 22 2056300, warszawa@rehau. com **PT: Lisboa**, +351 21 8987050, lisboa@rehau.com **Qporto**, +351 22 94464, oporto@rehau.com **QA: Qatar**, +974 44101608, qatar@rehau.com **RO: Bacau**, +40 234 512066, bacau@rehau.com **Bucuresti**, +40 21 2665180, bucuresti@rehau.com **Cluj Napoca**, +40 264 415211, clujnapoca@rehau.com **RS: Beograd**, +381 11 3770301, beograd@rehau.com **RU: Chabarowsk**, +7 4212 411218, chabarowsk@rehau.com **Jekaterinburg**, +7 343 2535305, jekatarinburg@rehau.com **Krasnodar**, +7 861 2103636, krasnodar@rehau.com **Krasnodar** com Nishnij Nowgorod, +7 831 4678078, nishnijnowgorod@rehau.com Nowosibirsk, +7 3832 000353, nowosibirsk@rehau.com Rostow am Don, +7 8632 978444, rostow@rehau.com Samara, +7 8462 698058, samara@rehau.com St. Petersburg, +7 812 3266207, stpetersburg@rehau.com Woronesch, +7 4732 611858, woronesch@rehau.com St. Örebro, +46 19 206400, oerebro@rehau.com SG: Singapore, +65 63926006, singapore@rehau.com SK: Pratislava, +421 2 68209110, bratislava@rehau.com TH: Bangkok, +66 School, 446 19 200400, Gelevide Halacom TW: Taipei, +886 2 87803899, taipei@rehau.com UA: Dnepropetrowsk, +380 56 3705028, dnepropetrowsk@rehau.com Kiev, +380 44 4677710, kiev@rehau.com Odessa, +380 48 7800708, odessa@rehau.com Livi, +380 32 2244810, kiv@rehau.com US: Detroit, +1 248 8489100, detroit@rehau.com Grand Rapids, +1 616 2856867, grandrapids@rehau.com Los Angeles, +1 951 5499017, losangeles@rehau.com Minneapolis, +1 612 2530576, minneapolis@rehau.com VN: Ho Chi Minh City, +848 38233030, sales.vietnam@rehau.com ZA: Durban, +27 31 7657447, durban@rehau.com Johannesburg, +27 11 2011300, johannesburg@rehau.com Cape Town, +27 21 9821254, capetown@rehau.com East London, +27 43 7095400, eastlondon@rehau.com Für Länder ohne REHAU Verkaufsbüro, +49 9131 925888, salesoffice.ibd@rehau.com

© REHAU AG + Co Rheniumhaus 95111 Rehau Änderungen und Irrtümer vorbehalten